Brockway Model 240XW

TRACTOR CHART



BUDD WHEELS						
Tire Size	G	H	K	L	N	R
10.00-20	71 1/16"	95 5/8"	47 3/4"	13 1/8"	33 3/4"	10 1/2"
10.00-22	71 1/16"	95 5/8"	47 3/4"	13 1/8"	34 3/4"	11"
11.00-20	71 1/16"	96"	46 1/2"	13 3/4"	34 1/4"	10 3/4"
CAST SPOKE WHEELS						
10.00-20	71 5/8"	95 1/2"	47 11/16"	13 1/8"	33 3/4"	10 1/2"
10.00-22	71 5/8"	95 1/2"	47 11/16"	13 1/8"	34 3/4"	11"
11.00-20	71 5/8"	96"	46 1/2"	13 5/8"	34 1/4"	10 3/4"

Wheelbase	A	D	E	F	P	M
141"	69"	103"	34"	221 1/2"	8 1/4"	5 3/4"

BROCKWAY MOTOR COMPANY, INC.

GENERAL OFFICE AND FACTORY

CORTLAND, NEW YORK

PRINTED IN U.S.A.